




PIC-MIDICV



オペアンプは単電源、両電源の双方が
使用できる。

* 両電源のオペアンプ(TL072)を使用した場合は、
オペアンプの4ピンはそのまま、-15Vを接続する

* 単電源のオペアンプ(LM358N)を使用した場合は、
オペアンプの4ピンはGNDに接続する。

DIPSW / Gate SW の回路例

